

ZAKŁADY TELEKOMUNIKACYJNYCH URZĄDZEN

ZASILAJACYCH

" TELKOM - TELZAS "

ul. Boh. Warszawy 21

78-400 SZCZECINEK

D T R



DOKUMENTACJA

TECHNICZNO-RUCHOWA

I-207-007

SILOWNIE TELEKOMUNIKACYJNE

TYPU

SCD-48-60/10

SCD-48-60/20

Nr fabr. Rok prod.

Stempel KJ

S P I S T R E Ś C I

1. Przeznaczenie	str.3
2. Podstawowe dane techniczne	str.3
3. Opis techniczny siłowni	str.6
3.1. Konserwacja	str.6
3.2. Układ elektryczny	str.7
3.3. Zasada działania	str.9
3.3.1. Zasada działania systemu	str.9
3.3.2. Działanie poszczególnych części składowych układu	str.10
3.4. Zabezpieczenia	str.13
3.5. Sygnalizacja	str.13
4. Instrukcja użytkowania	str.14
4.1. Instalowanie	str.14
4.2. Uruchomienie i regulacja siłowni	str.16
4.2.1. Na napięcie wyjściowe 48 i 50V	str.16
4.2.2. Na napięcie wyjściowe 60V	str.21
4.2.3. Na napięcie wyjściowe 48V przy współpracy siłowni z 24 ogniwami baterii ołowiowej	str.22
4.3. Eksploatacja siłowni	str.22
4.4. Konserwacja i naprawy	str.26
4.5. Przechowywanie	str.28
5. Wykaz części zapasowych	str.28
6. Transport	str.29
7. Wykaz podzespołów i elementów siłowni	str.29

W Y K A Z Z A Ł A C Z O N Y C H R Y S U N K Ó W

1. Rys.1	Widok siłowni
2. Rys.2	Układ kontroli napięcia i prądu /UKNP/
3. Rys.3	Układ sterowania i regulacji/USR/
4. Rys.4	Schemat blokowy siłowni typu SCD 48-60/10 i SCD 48-60/20
5. B5a4639-060	Schemat ideowy siłowni typu SCD

DTR I-207-007

Str. 2

6. SA-3639-960

Schemat montażowy silowni

SCD 48-60/10

7. SA-3639-061

Schemat montażowy silowni

SCD 48-60/20

DTR I-207-007

ZTUZ

str. 2a

1. Przeznaczenie

Siłownie typu SCD 48-60/10 i SCD 48-60/20 przeznaczone są głównie do zasilania licencyjnych automatycznych central telefonicznych CITEDIS i CROSSBAR PENTACONTA o napięciu znamionowym 48V oraz central telefonicznych o napięciu 50V i 60V takich jak:

- systemu STROWCERA, K-66.

Oprócz zasadniczego przeznaczenia silownie te mogą również znaleźć zastosowanie do zasilania innych urządzeń teletechnicznych, energetycznych itp., wymagających ciągłości zasilania przy wykorzystaniu sieci elektroenergetycznej i baterii akumulatorów ołowiowych lub kadmowo-niklowych.

U W A G A ! Silownie SCD 48-60/10 i SCD 48-60/20
muszą koniecznie współpracować z bateriami
akumulatorów.

2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE SIŁOWNI TYPU S.C.D.

[illegible]

1	2	3	4
	<u>Odbiór</u>		
1	Znamionowe napięcie wyjściowe	48/50/60 V	48/50/60 V
2	Poziom napięcia pracy buforowej -bateria Pb -bateria CdNi	2,22V/ogn 1,4V/ogn	2,22V/ogn 1,4V/ogn
3	Prąd znamionowy	10A	20A
4	Moc znamionowa	600W	1200W
5	Sprawność znamionowa	≥ 65%	≥ 70%
6	Składowa zmienna napięcia wyjściowego/wart.pscifm./	≤ 2mV	≤ 2mV
7	Dopuszczalne zmiany nap. pracy buforowej na zaciskach baterii	± 1%	± 1%
8	Przebieżalność /z przerwami co 5h/	do 11A w ciągu 1h, do 22A w ciągu 1h	
9	Dopuszczalne zmiany prądu wyjściowego przy współpracy z baterią	0 ÷ 10A	0 ÷ 20A
10	Dopuszczalne zmiany napięcia wyjściowego na zaciskach CA przy zmianach obciążenia w zakresie /0 ÷ 100% In -przy pracy buforowej -przy ładowaniu samoczynnym baterii	+4 % -1 % +6,5%	+4 % -1 % +6,5%
11	Dopuszczalne maksymalne napięcie na zaciskach CA przy ładowaniu samoczynnym baterii i obciążeniu zacisków CA prądem I=0	dla 48,50V- 54V dla 60V - 66V	54V 66V
12	Dopuszczalne minimalne napięcie na zaciskach CA przy pracy baterijnej i obciążeniu zacisków CA prądem I=100% In -przy rozładowaniu baterii Pb do napięcia 1,85V/ogn -przy rozładowaniu baterii CdNi do napięcia 1,16V/ogn	dla 48,50V- 45 V dla 60 V - 55 V dla 48,50V- 45 V dla 60 V - 55 V	45 V 55 V 45 V 55 V
13	Końcowe napięcie ładowania samoczynnego: - bateria Pb - bateria CdNi	2,4V/ogn 1,5V/ogn	2,4V/ogn 1,5V/ogn
		DTR I-207-007	Z T U Z
		str 4	

1	2	3	4
14	Końcowe napięcie ładowania ręcznego baterii: - bateria Pb - bateria CdNi	2,7 V/ogn 1,7V/ogn przy $I_{\text{ład}} = 4A$ $U_{\text{sieci}} = 198V$	2,7 V/ogn 1,7V/ogn przy $I_{\text{ład}} = 8A$ $U_{\text{sieci}} = 198V$
15	Liczba ogniw współpracującej baterii Pb - dla 48; 50V - dla 60V	25 szt 30 szt	25 szt 30 szt
16	Liczba ogniw współpracującej baterii CdNi - dla 48; 50V - dla 60V	40 szt 48 szt	40 szt 48 szt
17	Ilość współpracujących baterii	1 ÷ 2 szt	1 ÷ 2 szt
18	Poziom zakłóceń radioelektrycznych	poziom "N"	poziom "N"
19	Poziom zakłóceń akustycznych	$\leq 10dB$ w otoczeniu, gdzie poziom $\leq 50dB$	$\leq 10dB$ w otoczeniu, gdzie poziom $\leq 50dB$
20	Stopień ochrony	IP 20	IP 20
21	Klasa ochronności	I	I
22	Spadek napięcia w tablicy rozdzielczej i linii zasilającej - dla 48; 50V - dla 60V	$\leq 1,2V$ $\leq 1,5V$	$\leq 1,2V$ $\leq 1,5V$
23	Wymiary /wysxszer.xgłęb./ mm	1050x600x400	1050x600x400
24	Masa	85 kg	110 kg
		DBR 14207-007	Z T U Z
		str.5	

3. OPIS TECHNICZNY SIŁOWNI

3.1. Konstrukcja

Siłownie SCD 48-60/10 i SCD 48-60/20 montowane są w obudowie wg rys.1 przystosowanej do mocowania na stałe do podłoża. W bocznych ścianach obudowy znajdują się uchwyty do ręcznego transportu siłowni.

W dolnej części obudowy oprócz jednostek nawojowych znajduje się płyta na której umieszczone są zaciski do podłączenia przewodów sieci elektroenergetycznej, odbioru, obydwu baterii oraz alarmu – poza obręb pomieszczenia w którym znajduje się siłownia.

Na płycie tej znajdują się ponadto gniazda zabezpieczenia obwodu zasilania i obydwu baterii.

Gniazdo zabezpieczenia obwodu wyprostowanego zespołu prostownikowego znajduje się w tylnej części obudowy nad dławikiem.

Na drzwiach przednich znajdują się:

1. Dwa mierniki:

a/woltomierz mierzący napięcie na zaciskach odbioru lub napięcie na zaciskach baterii,

b/amperomierz /A1/ z zerem po środku skali mierzący prądy:

-zespołu prostownikowego, jeżeli wskazówka wychyliła się w prawo i łącznik P5 [PRĄD] i znajduje się w położeniu „ZESP. PROST”

-płynący do baterii, jeżeli wskazówka wychyliła się w prawo, łącznik P5 w położeniu „BATERIA”

-płynący z baterii, jeżeli wskazówka wychyliła się w lewo.

2. Trzy lampki sygnalizacyjne:

a/załączenie siłowni do pracy /L1/

b/ręczna regulacja napięcia /L2/

c/praca bateryjna siłowni /L3/

3. Trzy przełączniki wciskowe /klewiszowe/

a/przełącznik woltomierza /P2/

b/przełączniki rodzaju pracy siłowni:

-automatycznej /P3/

-ręcznej /P4/

DTR 1-207-007

Z T U Z

str.6

- ad. 3 Zawór półprzewodnikowy /Z/ składa się z dwóch szeregowo połączonych sekcji /diod D2 ÷ D11/. Pierwszą sekcję stanowi siedem diod krzemowych /D2 ÷ D8/, drugą zaś trzy diody /D9 ÷ D11/. Istnieje możliwość ręcznego zwierania całego zaworu za pomocą wyłącznika W2.
- ad. 4 Układ kontroli napięcia i prądu /UKNP/ kontroluje stan naładowania baterii poprzez kontrolę napięcia oraz prądu ładowania baterii. Do kontroli i pomiaru prądu baterii służy bocznyk b1 wraz z amperomierzem A1 /z zerem po środku skali/.
- ad. 5 Przełącznik P1 służy do ustalania współpracy obu baterii akumulatorów z prostownikiem i odbiorem. Za pomocą tego przełącznika można ustalić następujące formy współpracy:
- praca buforowa obu baterii /BAT1; 2 BUFOR/
 - praca buforowa baterii 1, możliwość ładowania baterii 2 z obcego źródła /BAT 1-BUF; BAT2 - ŁADOWANIE OBCE/.
 - praca buforowa baterii 2, możliwość ładowania baterii 1 z obcego źródła /BAT2-BUF; BAT1-ŁAD. OB./.
 - możliwość ładowania obu baterii z obcego źródła z jednoczesnym odłączeniem od prostownika /BAT1;2-ŁAD. OB./.

3.3. ZASADA DZIAŁANIA

3.3.1 Zasada działania systemu

Zasada działania siłowni typu SCD 48-60/10 i SCD 48-60/20 opiera się na współpracy bezpośrednio połączonych baterii akumulatorów ołowiowych lub kadmowo-niklowych z tyrystorowym zespołem prostownikowym /ZPR/ o stabilizowanym napięciu wyjściowym w zakresie obciążenia znamionowego i stabilizowanym prądzie wyjściowym przy przeciążeniu.

Napięcie zmienne 220V poprzez układ zabezpieczający

a/ zasilacz stabilizowany

składa się on z dwupołkowego układu prostowniczego /D1,D2/, wejściowego filtra /C2/, scalonego stabilizatora napięcia /S/ oraz filtra wyjściowego /C5,D5,C6/. Stabilizator napięcia /S/ dla zwiększenia mocy wyjściowej steruje tranzystorem T1,

b/ układ kształtujący impulsy synchronicznych

składa się z rezystorów R1, R2, stabilizatora DZ1, kondensatora C1 oraz diód D4, D8.

Prąd ładowania kondensatora C1 wprowadzając tranzystor T5 w stan nasycenia w końcowej i początkowej fazie półokresu napięcia zasilającego zapewnia synchronizację układu.

c/ układ formowania napięcia piłokształtnego

opiera się na ładowaniu kondensatora C7 poprzez rezystor R10,

d/ układ stabilizacji napięcia i prądu

stabilizacja napięcia i prądu realizowana jest poprzez porównanie we wzmacniaczu różnicowym /T2, T3/ potencjałów napięcia piłokształtnego /T3/ oraz napięcia podawanego poprzez układ scalony /R/ i tranzystor T8 na bazę tranzystora T2.

Jeżeli potencjał bazy tranzystora T2 przewyższa potencjał bazy tranzystora T3 wyzwalany jest start generatora samodzielnego /TR2, C8, D10, R15/, którego impulsy wyzwalają tyrystory TY1, TY2.

Ograniczanie prądowe zespołu prostownikowego realizowane jest za pomocą wzmacniacza operacyjnego W sterowanego sygnałem napięciowym z bocznika b2.

2. Zawór półprzewodnikowy /Z/

Napięcie pracy buforowej zespołu prostownikowego oraz końcowe napięcie ładowania samoczynnego baterii

DTR I-207-007

Z T U Z

str. 11

przekraczają wartość graniczną dozwoloną dla diod. W celu obniżenia napięcia na wyjściu, siłownia wyposażona jest w zawór półprzewodnikowy składający się z 10 diód /D2 ÷ D11/.

Wykorzystana tu zostaje nieliniowość charakterystyki napięciowo-prądowej tzn. nieznaczna zmiana spadku napięcia w zakresie obciążenia od 0 ÷ 100%.

Zawór podzielony jest na dwie sekcje.

Pierwsza sekcja /D2 ÷ D8/ pracuje przy pracy buforowej, druga /D9 ÷ D11/ w czasie ładowania samoczynnego.

3. Układ kontroli napięcia i prądu /UKNF/

Szczegółowy schemat układu kontroli napięcia i prądu przedstawia rys. SB-4639-060.

Podstawowe zadania układu to kontrola stanu naładowania baterii akumulatorów oraz napięcia wyjściowego siłowni. Z uwagi na spełniane funkcje możemy w nim wyodrębnić :

a/ układ kontroli prądu płynącego do baterii

zbudowany na wzmacniaczu operacyjnym W1 sterowanym spadkiem napięcia z bocznika b1. Wzrost prądu płynącego do baterii powyżej 50% wartości znamionowej powoduje zmianę stanu na wyjściu wzmacniacza W1 wywołując zadziałanie przekaźnika PK1 przełączającego zespół prostownikowy na ładowanie samoczynne. Układ wraca do stanu pierwotnego przy obniżeniu się prądu ładowania baterii do około 20% wartości znamionowej.

b/ układ kontroli napięcia rozładowania i ładowania samoczynnego baterii

zbudowany na wzmacniaczu operacyjnym W2. Jeżeli napięcie baterii obniży się do wartości około 2V/ogn /bateria Pb/ zmiana stanu na wyjściu wzmacniacza W2 spowoduje zadziałanie przekaźnika PK1 włączającego zespół prostownikowy na ładowanie samoczynne.

W podany powyżej sposób, zsumowane sygnały wyjściowe wzmacniaczy W1, W2 na bazie tranzystora T1, dopóty utrzymują ładowanie samoczynne, dopóki napięcie i prąd baterii nie osiągną wartości końcowych.

sterujące zwieraniem i rozwieraniem pierwszej i drugiej sekcji zaworów reduktora napięcia.

Zbudowane są na wzmacniaczach operacyjnych W3 i W4
i są powieleniem układów opisanych powyżej.

Układy te służą do zabezpieczenia odbioru przed wzrostem napięcia ponad wartość dopuszczalną.

廣州西關大新公司總經理 黃國光

Siłownia wyposażona jest w zabezpieczenia przed skutkami zwarć wkładkami topikowymi typu Bi-WtS w następujących obwodach :

- obwodzie wejściowym prądu przemiennego /B1/
- obwodach wyjściowych baterii /B2, B3/
- obwodzie wyjściowym zespołu prostownikowego /B4/

Od przeciążeń zespół prostownikowy samoczynnie zabezpieczony jest układem ograniczania prądowego pozwalającym na dowolne obciążenie siłowni, aż do zwarcia jej zacisków wyjściowych.

Signalizacja

Sygnalizacja
 Układ siłowni wyposażony jest w następującą sygnali-
 zację optyczną:

- włączenie zespołu prostownikowego do pracy /lampka L1/
- przełączenie zespołu prostownikowego na ręczną regulację napięcia /lampka L2/
- praca bateryjna siłowni, alarm /lampka L3/.

Sygnalizacja ta działa w przypadku zaniku napięcia sieci lub uszkodzenia zespołu prostownikowego /przepalenie bezpiecznika 34/.

Dodatkowo przewidziano sygnalizację zewnętrzną,

wyłączenie się z pracy zespołu prostownikowego.
W takim przypadku na zacisku " ALARM " pojawia
się " + ".

4. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

=====

4.1. Instalowanie

Siłownia typu SCD powinna być instalowana w pomiesz-
czeniach suchych z dala od źródeł ciepła.

Temperatura pomieszczenia w którym pracuje siłownia
trwale obciążona prądem znamionowym powinna zawierać
się w granicach $10 \div 40^{\circ}\text{C}$ / $283 \div 313/\text{K}$, a wilgotność
względna powietrza otaczającego nie może przekraczać
80%.

Pomieszczenie powinno być wolne od par i gazów
żrących oraz pyłów.

Siłownię należy instalować w sposób zapewniający
swobodny dopływ powietrza chłodzącego.

Przed zainstalowaniem siłowni należy sprawdzić:

- a/ czy w czasie transportu elementy siłowni nie uległy
mechanicznym uszkodzeniom,
- b/ wszystkie połączenia śrubowe które mogły ulec
rozluźnieniu,
- c/ wszystkie połączenia na listwach zaciskowych/w razie
rozluźnienia dokręcić wkręty segmentów listew/.
- d/ wszystkie połączenia lutowane, szczególnie na gnia-
zdach i wtykowych umieszczonych na kasecie z elektro-
niką,
- e/ dokładność i pewność połączeń uzemiień jednostek
nawojowych, masy filtru przeciwzakłóceńowego/F1/
oraz drzwi czółowych łącznie z wyłącznikiem zamy-
kającym „sieć”.

Wszystkie wyżej wymienione elementy muszą mieć
pewne połączenie ze wspornikiem uzemiającym znaj-
dującym się w dolnej części siłowni.

Do połączeń zewnętrznych siłowni należy użyć prze-
wodów o następujących minimalnych przekrojach:

										DTR I-207-007				
										Z T U Z				
										str. 14				

a/ przewody zasilające podłączone pod zaciski "0" i "RN"

- SCD 48-60/10 $s=1,5 \text{ mm}^2$

- SCD 48-60/20 $s=2,5 \text{ mm}^2$

b/ przewody zasilające odbiór podłączane pod zaciski

"-"CA i "+"CA:

- SCD 48-60/10 $s=2,5 \text{ mm}^2$

- SCD 48-60/20 $s=4 \text{ mm}^2$

c/ przewody łączące siłownię / zaciski "-" BAT i "+"BAT

z mostkami baterii dobrać tak, aby sumaryczny spadek

napięcia od mostków baterii do zacisków centrali

nie był wyższy od 1,2V /dla nap.48,50V/ i 1,5V

/dla nap.60V/.

W podanych wartościach spadków napięć należy

uwzględnić spadek napięcia w obwodach wewnętrznych

siłowni wynoszący 0,5V przy znamionowej wartości

prądu obciążenia.

Rozkład spadków napięć od mostków baterii akumula-

torów do zacisków siłowni / "-" BAT1; "+" BAT1;

"-"BAT2; "+"BAT2 / i od zacisków siłowni / "-"CA i "+"CA/

nie jest limitowany i może być przyjaowywany dowolnie

pamiętając o wartości dopuszczalnej.

W przypadku trudności utrzymania podanych wartości

spadków napięć /linie długie/ mogą być one zwiększone

kosztem podniesienia wartości końcowego napięcia

rozładowania baterii, przy czym zmniejsza to pojem-

ność użytkową baterii akumulatorów.

U W A G I !

1. Instalując siłownię należy bezwzględnie pamiętać o konieczności podłączenia do oznaczonego zacisku ochronnego przewodu uziemiającego. Ze względu na stosowanie filtrów przepustowych nie należy stosować jako środka ochrony przeciwporażeniowej zerowania.

2. Siłownie typu SCD przewidziane są do pracy z bateriami akumulatorów, stąd też równocześnie z siłownią należy instalować baterie. Nie gwarantuje się poprawnej

DTR I-207-007

Z T U Z

str. 15

pracy centrali /odbioru/ przy zasilaniu z siłowni nie współpracującej z baterią akumulatorów.

3. W przypadku zastosowania baterii akumulatorów ołowio-
wych i kadmowo-niklowych poziomy napięcie pracy bufor-
owej, ładowania samoczynnego i końcowego napięcia
rozładowania baterii pozostają jednakowe.
4. W przypadku stosowania baterii akumulatorów ołowio-
wych składających się z 24 sztuk należy liczyć się z
wyższym końcowym napięciem rozładowania baterii
/ 1,93V/ogniwo/ niż przy współpracy z baterią składa-
jącą się z 25 sztuk.

4.2. URUCHOMIENIE I REGULACJA SIŁOWNI

4.2.1 Na napięcie wyjściowe 48 i 50V

Z uwagi na swe zasadnicze przeznaczenie do zasilania
centrali licencyjnych siłownie SCD są połączone
fabrycznie i wyregulowane na napięcie znamionowe 48V,
stąd też przy zainstalowaniu siłowni przeznaczonej
do zasilania urządzeń telekomunikacyjnych o napięciu
zasilania 48 lub 50V uruchomienie siłowni polega na
skontrolowaniu, czy siłownia pracuje poprawnie, nie
uległa uszkodzeniu w czasie transportu i czy są
zachowane poziomy napięcie i prądów na które została
wyregulowana.

W tym celu należy wykonać w kolejności podanej niżej
następujące czynności :

- na zaciski "+CA" i "-CA" podłączyć rezystor o
wartości 250 Ω i obciążalności 25A /suwak
powinien znajdować się w środkowym położeniu/,
- sprawdzić gotowość włączenia siłowni do pracy bez
baterii akumulatorów /obecność napięcia zasilają-
cego 220V na zaciskach "D" i "R", przyłączenie
przewodu ochronnego, odłączenie baterii, wyłącznik
"SIEĆ" powinien znajdować się w pozycji "WYŁ"/,
- potencjometr R4 /"REG.RĘCZNA"/ ustawić w lewej
skrajnej pozycji.

DTR I-207-007

Z T U Z

ark. 16

- w isny przycisk P4 / "RECZ"/.

- przełącznik woltomierza powinien być wciśnięty, czyli znajdować się w położeniu "BAT".

- wyłącznik W2 /"RECZ.EK.ZA.CRU"/ powinien być wciśnięty /płyta środkowa we wnętrzu siłowni/.

- wyłącznik W1 "SIAC" włączyć zespół przestawkowy siłowni do pracy. Włączenie zespołu przestawkowego do pracy powinno być sygnalizowane zaświeceniem się lampki zielonej L1.

- podłączyć do gniazda pomiarowego GP1 /dolna płyta/ lub zacisków "+CA i "-CA woltomierz napięcia stałego o zakresie pomiarowym $0 \div 100/V$.

- potencjometrem "REC.RECZ." kręcić wałkiem w prawo ustawić na wyjściu siłowni 52,5V /woltomierz na drzwiach/. Powinna włączyć się do pracy pierwsza sekcja zaworu /woltomierz zewnętrzny powinien wskazywać wartość napięcia około 48V, a woltomierz na drzwiach 52,5V/.

- potencjometrem "REC.RECZ." ponownie zwiększać napięcie na wyjściu siłowni do wartości 52,5V /miernik zewnętrzny/. Powinna włączyć się do pracy druga sekcja zaworu /woltomierz zewnętrzny powinien wskazać wartość napięcia około 50V po włączeniu się zaworu/.

Uwaga!

W czasie tej próby tak regulować obciążenie, przy wzroście napięcia, aby prąd nie wzrastał powyżej trzech procent I_{zn} .

- Zwiększając wartość napięcia baterii do wartości 60V - 1x /miernik na drzwiach/ sprawdzić czy napięcie odbioru nie przekracza wartości 53V.

- obniżyć wartość napięcia baterii do 50V i sprawdzić czy zadziałał przekaźnik P-1 na płycie UKMP.

- zkręcić wałek potencjometru w lewe skrajne położenie.

DTR I-207-007

Z T U Z

str. 17

- przełącznik "SIEC" ustawić w położeniu "WYL."

Po stwierdzeniu poprawnej pracy zespołu prostownikowego przy regulacji ręcznej napięcia wyjściowego oraz poprawnej pracy reduktora, należy sprawdzić siłownię w reżymie pracy automatycznej bez baterii akumulatorów.

W tym celu należy:

- wcisnąć przycisk P3 /"AUT"/
- włączyć siłownię / Wyłącznik "SIEC" ustawić w położeniu "ZAL" /
- obciążyć siłownię prądem $0,5I_{zn}$ / miernik A1 /
Włączony w ten sposób zespół prostownikowy siłowni powinien pracować w reżymie pracy buforowej przy napięciu ok. 55,5V /woltomierz na drzwiach/
Napięcie na odbiorze powinno być obniżone o spadek napięcia na pierwszej sekcji reduktora i nie powinno przekraczać 53V /woltomierz zewnątrz/. O ile to możliwe, wskazane jest sprawdzenie stabilizacji napięcia pracy buforowej i prądu ograniczenia zespołu prostownikowego w funkcji zmian obciążenia.
W tym celu należy zwiększyć obciążenie siłowni z 3% do 100% I_{zn} , a następnie przeciążyć ją.
Stabilizacja napięcia pracy buforowej nie powinno przekraczać $\pm 1\%$, a prąd zespołu prostownikowego nie powinien przekraczać 100% I_{zn} .
Podczas przeciążenia siłowni przy wartości prądu $1,05I_{zn}$ napięcie na wyjściu powinno obniżać się.
- wyłączyć zasilanie wyłącznikiem "SIEC"/w pozycji "WYL"/
- ustawić łącznik P1 /płytką środkową/ w pozycję "BUF1;2"
- podłączyć zmienny rezystor 250 Ω , 25A do zacisków "+CA, "-BAT1 /suwak ustawiony tak, aby siłownia była obciążona prądem co najmniej $0,5I_{zn}$
- włączyć "SIEC" /wyłącznik w pozycji "ZAL"/
- miernik na drzwiach powinien wskazywać napięcie

60V-1% /siłownia pracuje w układzie ładowania samoczynnego/

- zmniejszać obciążenie siłowni do wartości $0,2I_{zn}$
- przy tej wartości prądu siłownia powinna przejść do pracy buforowej /miernik na drzwiach powinien wskazywać napięcie 55,5V/

Uwaga!

Siłownia nie będzie pracować w układzie ładowania samoczynnego jeżeli prąd obciążenia zacisków "+CA, "-BAT nie będzie większy od wartości $0,5I_{zn}$.

Jeżeli wszystkie parametry sprawdzone są zgodne z wyszczególnionymi danymi siłownia może być włączona do pracy z centralą telefoniczną i bateriami akumulatorów.

Po stwierdzeniu w czasie przeprowadzenia wyżej opisanych prób odbiegania nastawionych poziomów napięć i prądów od wymaganych wartości należy ponawiając próby w opisanej kolejności odpowiednio doregulować:

- potencjometrem P3 w układzie kontroli napięcia i prądu /UKNP/ poziom napięcia włączenia do pracy pierwszej sekcji reduktora napięcia.
- j.w. lecz potencjometrem P4 poziom napięcia włączenia do pracy drugiej sekcji reduktora napięcia.
- potencjometrem P4 "NAP. BUF" na płycie czołowej układu sterowania i regulacji /USR/ napięcie pracy buforowej zespołu prostownikowego 55,5V.
- potencjometrem P6 na płycie USR wartość prądu ograniczenia zespołu prostownikowego na $1,05I_{zn}$.
- potencjometrami P3 i P5 na płycie USR zlikwidować ewentualne duże oscylacje prądu prostownika.
- potencjometrem P5 "ŁAD. SAMOCZ." na płycie UKNP wartość końcową napięcia ładowania samoczynnego baterii 60V-1%.
- próg wyłączenia się zespołu prostownikowego z ładowania samoczynnego przy prądzie płynącym do baterii $0,2I_{zn}$ potencjometrem P1 na płycie

UKNP.

Po sprawdzeniu i ewentualnym wyregulowaniu siłowni sprawdzić współpracę siłowni z baterią akumulatorów ołowiowych lub kadmowo-niklowych.

W tym celu należy:

- na zaciski "-CA, "+CA podłączyć wspomnianą rezystornicę 250 Ω , 25A /suwak w środkowym położeniu/
- na zaciski "-BAT1, "+BAT1 podłączyć odpowiednie zaciski baterii/ bateria naładowana/
- przełącznik woltomierza ustawić w położenie "BAT".
- przełącznik P1 /środkowa płyta: wewnątrz siłowni/ ustawić w położenie "BUF 1;2"
- włączyć siłownię /wyłącznik "SIEC" w poz. "ZAL"/
- obciążyć zaciski "-CA, "+CA prądem 0,3I_{zn} /różnica wartości prądu zespołu prostownikowego i prądu płynącego do baterii /
- wyłączyć "SIEC" /pozycja wyłącznika "WYL"/ pali się lampka "PRACA BATERYJNA".
- sprawdzić włączenie się siłowni na ładowanie samoczynne przy napięciu ok. 50V /zadziałać musi przekaźnik PK1 na płycie UKNP/
- włączyć "SIEC" /pozycja wyłącznika "ZAL"/
- sprawdzić czy siłownia pracuje na ładowaniu samoczynnym /duży prąd płynący do baterii oraz wzrost napięcia wskazywany przez woltomierz ponad 55,5V/
- sprawdzić przejście siłowni z ładowania samoczynnego na pracę buforową przy prądzie płynącym do baterii równym 0,2I_{zn}
- sprawdzić czy chwilowo wskazówka amperomierza A1 wychyla się w lewo /Łącznik P5 w poz. "BATERIA"/
- sprawdzić czy przy wychyleniu się wskazówki amperomierza A1 w prawo napięcie buforu wynosi 55,5V /Łącznik P5 w poz. "ZESP. PROST."/

Po wykonaniu w/w prób związanych z uruchomieniem siłowni,

po zainstalowaniu, stwierdzeniu jej poprawnej pracy i ewentualnym doregulowaniu może ona być włączona do eksploatacji.

4.2.2. NA NAPIĘCIU WYJŚCIOWE 60V.

Przy instalowaniu siłowni przeznaczonej do zasilania centrali o napięciu nominalnym 60V, zachodzi konieczność przeregulowania fabrycznie ustawionych poziomów napięć siłowni i przełączenia uzwojeń wtórnych transformatora TR1 zespołu prostownikowego.

Uzwojenie wtórne transformatora TR1 należy przełączyć przykręcając przewody o potencjałach 14 i 15 do numerów 31 listwy zaciskowej transformatora. Po dokonaniu przełączeń na listwie zaciskowej transformatora TR1 należy wykonać wszystkie próby jak dla siłowni o napięciu nominalnym 48,50V ustawiając:

- a/ potencjometrem P3 w układzie kontroli napięcia i prądu /UKNP/ poziom napięcia włączenia do pracy pierwszej sekcji reduktora napięcia przy napięciu 65V /napięcie baterii/.
- b/ potencjometrem P4 w układzie napięcia i prądu /UKNP/ poziom włączenia do pracy drugiej sekcji reduktora napięcia przy napięciu odbioru ok. 63V /napięcie baterii 69V/
- c/ potencjometrem P4 "NAP.BUF" na płytce czołowej układu sterowania i regulacji /USR/ napięcie pracy buforowej 66,6V /miernik na drzwiach przy wciśniętym przycisku woltomierza "BAT"/
- d/ potencjometrem P6 na płytce USR wartość prądu ograniczenia zespołu prostownikowego na 1,05I_{zn} / 10,5A dla siłowni SCD-48-60/10 i 21A dla siłowni SCD-48-60/20/
- e/ potencjometrem P2 na płytce UKNP próg napięciowy włączenia się zespołu prostownikowego na ładowanie samoczynne przy napięciu baterii 60V.
- f/ potencjometrem P 5 "ŁAD.SAMOCZ." na płytce UKNP wartość końcową napięcia ładowania

DIR I-207-007

ZTUZ

str. 21

samoczynnego baterii 72V-1%.

- g/ potencjometrem P1 na płycie UKNP próg wyłączenia się zespołu prostownikowego z ładowania samoczynnego przy prądzie płynącym do baterii 2A /SCD 48-60/10/ i 4A /SCD 48-60/20/.

4.2.3. NA NAPIĘCIE WYJŚCIOWE 48V PRZY WSPÓŁPRACY SIŁOWNI Z 24 OGNIWAMI BATERII OŁOWIOWEJ.

Bardzo często się zdarza, że trudno skompletować na obiekcie baterie akumulatorów ołowiowych składającą się z 25 sztuk.

Siłownia może współpracować z baterią akumulatorów ołowiowych składających się z 24 szt. z tym, że wówczas końcowe napięcie rozładowania baterii przy pracy bateryjnej nie będzie 1,85V/ogniwo lecz 1,92V/ogniwo. W tym celu w wystrojonej fabrycznie siłowni w trakcie wykonania wszystkich prób jak w punkcie 4.2.1. należy zmienić następujące wartość:

- a/ potencjometrem P4 "NAP.BUF." na płycie czołowej USR ustawić wartość napięcia buforowego baterii w granicy /53,3;54/V tj. 2,22;2,25V/ogniwo. Najbardziej korzystne jest ustawienie wartość 54V.
- b/ potencjometrem P2 na płycie UKNP próg napięciowy załączania siłowni na ładowanie samoczynne przy napięciu 48V-1% /napięcie baterii/
- c/ potencjometrem P5 "ŁAD.SAMOCZ." na płycie UKNP wartość końcową napięcia ładowania samoczynnego 57,6-1%
- d/ potencjometrem P1 na płycie UKNP próg wyłączenia się zespołu prostownikowego z ładowania samoczynnego przy prądzie płynącym do baterii 2A /SCD 48-60/10/ i 4A /SCD 48-60/20/.

4.3. EKSPLOATACJA SIŁOWNI.

Układ siłowni SCD przewiduje samoczynną pracę buforową bateryjną i ładowanie baterii akumulatorów stąd też nie wymaga stałej obsługi.

DTR I-207-007

ZTUZ

Czynności obsługowe siłowni ograniczają się do okresowej kontroli parametrów, oceny poprawności pracy, do zabiegów konserwacyjnych i okresowego ładowania bateriiakumulatorów.

Uwaga!

=====

ustawić w poz. "ZWARTY"

1. Nie wolno pod żadnym pozorem ~~wciśnięcie~~ ^{ustawić w poz. "ZWARTY"} przycisku wyłącznika W2 "RECZ. ZW. ZAWORU" /płyta środkowa wewnątrz siłowni/ w czasie pracy siłowni, gdyż grozi to pojawieniem się na wyjściu siłowni /zaciski "-CA, "+CA/ napięcia wyższego od dopuszczalnego 53V.
2. Nie wolno włączać siłownię do pracy ręcznej bez żadnego obciążenia na wyjściu podczas jej uruchamiania, gdyż grozi to uszkodzeniem kondensatorów filtru /C3, C4/.

PRACA BUFOROWA

W czasie pracy buforowej siłowni przy wciśniętym przycisku "AUT" /drzwi czelowe/ baterie akumulatorów powinny być konserwowane prądem, którego wartość ^{nie} powinna przekraczać 1A /~~amperomierz A2~~, wskazówka winna wychylać się w prawo/ przy ustawionej wartości napięcia buforowego.

Amperomierz A1 wskazuje sumę prądu baterii i prądu pobieranego przez centralę /odbior/ ^{przy położeniu łącznika P5 w pozycji "ZESP. PROST."}

Przy współpracy siłowni z dwoma bateriami akumulatorów łącznik P1 /płyta środkowa wewnątrz siłowni/ powinien być w położeniu "BUF 1;2".

Przełączając pokrętkę łącznika w pozycję "BUF1, ŁAD. OB. 2" można w czasie pracy buforowej z baterią nr1 ładować baterię nr2 z obcego źródła prądu.

W czasie poprawnej pracy buforowej siłowni świecenie lampki zielonej L1 "SIŁC" winno sygnalizować obecność napięcia zasilającego.

PRACA BATERYJNA

Jest rodzajem awaryjnej pracy siłowni. Praca bateryjna jest sygnalizowana świeceniem się lampki L3 "PRACA BATERYJNA" na drzwiach przednich oraz wysłaniem alarmu /zacisk "ALARM"/

DIR I-207-007

ZTUZ

str.23

W czasie pracy bateryjnej wskazówka amperomierza A1 przy położeniu taczniaka P5 w poz. "ZESP. PROST." znajduje się w pozycji zero, przy położeniu taczniaka P5 w poz. "BATERIA" wychyla się w lewo, a woltomierz wskazuje wartość napięcia baterii i odbioru.

- zanikiem napięcia sieci /nie świeci się lampka zielona L1, świeci się lampka L3 "PRACA BATERYJNA"/
- przepaleniem bezpiecznika B1 /nie świeci się lampka L1, świeci się L3/
- przepaleniem bezpiecznika B4 /wewnątrz siłowni/ charakteryzującym się świeceniem lampki L1 i L3
- uszkodzeniem zespołu prostownikowego

Należy pamiętać, że praca bateryjna jest stanem pracy awaryjnej i po osiągnięciu dolnego poziomu stanu rozładowania baterii do 1,85V/ogniwo /bateria Pb/ i 1,15V/ogniwo /baterie Co-Ni/ należy odłączyć batrię od centrali.

Po obniżeniu się napięcia na baterii do 2V/ogniwo siłownia samoczynnie włącza się na ładowanie samoczynne /po zaniku napięcia zasilającego /.

W czasie ładowania amperomierz A1 wskazuje prąd płynący do baterii, będący różnicą prądu zespołu przestawnikowego i prądu odbioru / przy pot. Tętnika P5 w poz. „BATERIA” /.

Zmniejszenie wartości prądu płynącego do baterii do 20mA przy końcowej wartości napięcia ładowania 2,4V/ogniwo kończy ładowanie samoczynne.

Siłownia samoczynnie przechodzi w stan pracy buforowej.
W czasie ładowania samoczynnego powinna świecić się tylko
lampa L1 "SIĘC".

=====
Ponieważ ładowanie samoczynne baterii umożliwia
odzyskanie pojemności baterii w 70-80% raz w miesiącu
należy doładować ręcznie baterie akumulatorów.
Można to wykonać w następujący sposób:

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[illegible]

																				DTR I-207-007										ZTUZ									
																				SEP. 28																			

Nie zaleca się pracownikom nie przygotowanym technicznie przeprowadzania wymiany elementów elektronicznych. Naprawa podzespołów elektronicznych powinna być wykonana w odpowiednio wyposażonym warsztacie.

Przy pracach konserwacyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP.

Wszystkie prace konserwacyjne wykonywane wewnątrz silowni powinny być przeprowadzone przy odłączonym napięciu zasilającym i jeśli to możliwe przy odłączonej baterii akumulatorów.

4. WYKAZ CZĘŚCI ZAPASOWYCH

Silownia 2^oD powinny być przechowywane w pomieszczeniach opisanych w punkcie 4.1.

5. WYKAZ CZĘŚCI ZAPASOWYCH

TABLICA I

Lp.	Nazwa części	ILOŚĆ		Typ	Oznaczenie na schemacie
		X	XX		
1.	Tyrystor /imp. CSRS/	1	1	T16/200 ⁰¹	TY1, TY2
2.	Dioda	2	1	D-00-10-08	D1, D3, L ⁰¹ , D7, D9, D11
3.	Dioda	1	-	D-00-10R-08	D2, D4, D6, D8, D10
4.	Dioda /imp.NRD/	-	1	SY 170/1	D3, D4, D6, D8, D11
5.	Dioda /imp.NRD/	-	1	ST 171/1	D3, D5, L7, D9, D10
6.	Przełącznik R15	1	-	1510-1322-1048	PK1, PK2
7.	Przełącznik	-	1	RU 40-24V	PK1, PK2
8.	Lampka	2	2	60V/20mA-T5, 5	L1, L2, L3
9.	Wkładka bezp.	5	-	B1-wts10/500	B1
10.	Wkładka bezp.	5	5	B1-wts16/500	B1, B4
11.	Wkładka bezp.	-	5	B1-wts27/500	B4
12.	Wkładka bezp.	5	-	B1-wts35/500	B2, B3
13.	Wkładka bezp.	-	5	B1-wts53/500	B2, B5
14.	Tranzystor	1	1	PL-355	T1
15.	Tranzystor	2	2	PL-520	T2, T3, T5, T8
16.	Tranzystor	1	1	BC-211	T7
17.	Tranzystor	1	1	BC-177A	T1/01, T4/
18.	Tranzystor	1	1	BF-257	T2, T4 /AKIP/
19.	Dioda	5	5	BYD401/200	D1, D7 /AKIP/
20.	Dioda Zenera	1	1	BZP620 C15	L21 /AKIP/
21.	Dioda Zenera	1	1	BZP611 C4V7	DZ1, DZ2/01NE
22.	Dioda	2	2	BAVR 95	D6, D9
23.	Łącznik	1	1	CRUZET	V1
24.	Żarówka/prod. TOLZAS	2	2	E-1524-003-2	
25.	Żarówka	3	3	24V/50mA-T-95	L1
26.	Tyrystor	1	-	BTP-10-02	TY1, TY2
27.	Wspornik	2	2	E-2631-595-5	

X - dla SCD 48-60/10

XX - dla SCD 48-60/20

DTR I-207-007

str 28

str

Z T U Z

6. TRANSPORT

Siłownie typu SCD opakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem mają być przewożone w pozycji stojącej, krytymi środkami transportu z zachowaniem ogólnie obowiązujących przepisów przy transporcie przedmiotów szklanych. Transportowana siłownia powinna być chroniona przed wilgocią i zabezpieczona przed przesuwaniem się i narażeniami mechanicznymi. Miejsowe przemieszczanie siłowni pozbawionej opakowania transportowego umożliwiają kryte uchwyty transportowe w bocznych ściankach obudowy.

7. WYKAZ PODZESPOŁÓW I ELEMENTÓW SIŁOWNI

SCD-48-60/10 i SCD-48-60/20

TABLICA II

L.P.	Nazwa podzespołu	Ilość		Oznaczenie na schemacie	Nr rys lub typ
		X	XY		
1	2	3	4	5	6
1.	Transformator	1	-	TR1	C-4244-220
2.	Transformator	-	1	TR1	C-4244-220
3.	Drzwik	2	-	D1, D12	C-4244-421
4.	Drzwik	-	2	D1, D12	C-4244-421
5.	Filtr przeciwzak.	2	2	F	KBF-5-500
6.	Woltomierz	1	1	V	W-0.22-10
7.	Amperomierz	1	-	A1	W-0.22-10
8.	Amperomierz	-	1	A1	W-0.22-10
9.	Amperomierz	1	-	A2	W-0.22-10
10.	Amperomierz	-	1	A2	W-0.22-10
11.	Stycznik	1	1	SI	W-0.22-10
12.	Tyrystor	2	2	TY1, TY2	W-0.22-10
13.	Dioda	6	1	D1, D3, D5	W-0.22-10
14.	Dioda	5	-	D7, D9, D11	W-0.22-10
15.	Dioda	-	5	D2, D4, D6, D8, D10	W-0.22-10
16.	Dioda	-	5	D2, D4, D5, D7, D9, D11	W-0.22-10

DTR I-207-007

Z T U Z

str 23 str

1	2	3	4	5	6
17.	Kondensator	2	-	C3, C4	61/L typ II-2200 μ F /100V
18.	Kondensator	2	-	C3, C4	33/SM-4700 μ F/100V
19.	Kondensator	2	2	C5, C6	KL-2-10-380V-10 μ F
20.	Bocznik	2	-	b1, b2	b2-15A, 60mV
21.	Bocznik	-	2	b1, b2	B2-25A, 60mV
22.	Łącznik warstwowy	1	-	P1	1167/T-12/2-4
23.	Łącznik warstwowy	-	1	P1	1177/T-12/2-3
24.	Gniazdo pomiarowe	2	2	GP1	
25.	Przekaźnik R-15	2	-	PK1, PK2	1510-1322-1048
26.	Przekaźnik	-	2	PK1, PK2	RM-40-24V
27.	Wkładka bezp.	1	-	B1	Bi-fts 10/500V
28.	Wkładka bezp.	1	1	B1, B4	
				/SCD10/	Bi-fts 16/500V
29.	Wkładka bezp.	-	1	B4	Bi-fts 25/500V
30.	Wkładka bezp.	1	-	B2, B3	Bi-fts 35/500V
31.	Wkładka bezp.	-	1	B2, B3	Bi-fts 63/500V
32.	Wstawka dolna	1	-	B1	Bi-Wd-10
33.	Wstawka dolna	1	1	B1, B4	
				/SCD10A/	Bi-Wd-16
34.	Wstawka dolna	-	1	B4	Bi-Wd-25
35.	Wstawka dolna	1	-	B2, B3	Bi-Wd-40
36.	Wstawka dolna	-	1	B2, B3	Bi-Wd-63
37.	Główna bezp.	2	2	B1, B4	BiQ-25
38.	Główna bezp.	2	2	B2, B3	BiQ-63
39.	Rezystor	2	2	R1, R2	MLT-2-100 Ω -5-A-435
40.	Rezystor	1	1	R3	WDL-210-D-3-1k
41.	Żarówka telef.	1	1	L1	24V/50mA T5,5
42.	Potencjometr	1	1	R4	SP-12-2W-4,7k
43.	Kondensator	2	2	C1, C2	MHP-2-2 μ F/100V
44.	Przełącznik	3	3	P2, P3, P4	ISOCAT
45.	Łącznik	2	2	W1, W2	CRCUZT 83544-
46.	Oprowa	1	1	L1	CMS-132
47.	Oprowa	2	2	L2, L3	CMS-13
* > 48.	Żarówka telef.	2	2	L2, L3,	60V/20mA T5,5
49.	Wzrost USR	1	1	USR	C-2731-119-1
50.	Płytki drukowana	1	1		C-2731-216-1
51.	Transformator	1	1	TR2	C-4244-065-1
52.	Wtyk Cannon	1	1		85203100300001
53.	Rezystor	1	1	R4	MLT-0,5-20k -5-A-435
54.	Rezystor	2	2	R5, R21	MLT-0,5-1,2k -"
55.	Rezystor	3	3	R6, R10, R11	MLT-0,5-3,6k -"
56.	Rezystor	4	4	R7, R8, R9, R12	MLT-0,5-510 Ω -"
57.	Rezystor	1	1	R13	MLT-0,5-3k -"
58.	Rezystor	1	1	R14	MLT-0,5-51 Ω -"
59.	Rezystor	1	1	R15	MLT-0,5-100 Ω -"
60.	Rezystor	2	2	R16, R17	MLT-0,5-13 Ω -"
61.	Rezystor	2	2	R19, R21	MLT-0,5-3,9k -"
62.	Rezystor	1	1	R20	MLT-0,5-330 Ω -"
63.	Rezystor	1	1	R22	MLT-0,5-62k -"
64.	Rezystor	1	1	R23	MLT-0,5-1M -"
65.	Rezystor	1	1	R31	MLT-0,5-360 Ω -"
				OTR I-207-007	
				Z T U Z	
				str 30	str

1	2	3	4	5	6
66.	Rezystor	5	5	R33, R34, R29	MLT-0,5-2k -5-A-435
67.	Rezystor	3	3	R18, R1	AT/UCRAW-0,5W-15k -2
68.	Rezystor	2	2	R23, R27, R29	AT/GRCAN-0,5W-560Q-2
69.	Rezystor	2	2	R24	AT/GRCAN-0,5W-3,01k
70.	Rezystor	1	1	R29, R30	AT/GRCAN-0,5W-1k -2
71.	Rezystor	1	1	R32	PIIN-0,5W-1,5k -5
72.	Potencjometr	2	2	R3	CN15, 1-1W-2,2k
73.	Potencjometr	2	2	P1, P3	CN15, 1-1W-4,7k
74.	Potencjometr	1	1	P2, P5	CN15, 1-1W-1k
75.	Potencjometr	1	1	P6	SP2, 2-2W-6,8k -A
76.	Kondensator el.	3	3	P4	04/U-typII-22uF/25V
77.	Kondensator el.	1	1	C1, C12, C13	02/T-typII-220uF/50V
78.	Kondensator el.	2	2	C2	02/E-typII-220uF/25V
79.	Kondensator el.	1	1	C3, C6	04/U-typII-10uF/16V
80.	Kondensator	2	2	C15	MSF-020-51uF/25V
81.	Kondensator	1	1	C4, C10	MSF-012-0,1uF/100V
82.	Kondensator	1	1	C3	MSF-012-1uF/100V
83.	Kondensator	2	2	C8	MSF-012-0,47uF/100V
84.	Kondensator	1	1	C9, C7	MSF-012-0,047uF/100V
85.	Kondensator	1	1	C11	MSF-012-0,22uF/100V
86.	Układ scalony	2	2	C14	3PC-2200
87.	Układ scalony	1	1	S 1 R	uL 741
88.	Tranzystor	1	1	W	BL-355
89.	Tranzystor	5	5	T1	BPP-520
90.	Tranzystor	1	1	T2, T3, T5	BC-177A
91.	Tranzystor	1	1	T6, T8	BC-211
92.	Tranzystor	1	1	T4	2ZP611-CAV7
93.	Diody Zenera	1	1	T7	BYP 401-300
94.	Diody	11	11	EZ1	BAVD 95
95.	Diody	4	4	D1-D5,	C-2731-120-1
96.	Układ UKMP	1	1	D10-D15	C-2731-215-1
97.	Układ UKMP	1	1	D6-D9	85203101340001
98.	Przekalnik	3	3	UKMP	8-4463-132-7
99.	Rezystor	1	1	PK1, PK2	MLT-2-2,2k -5-A-435
100.	Rezystor	8	8	PK3	
101.	Rezystor	1	1	R1	MLT-0,5-10k -5-A-435
102.	Rezystor	1	1	R8, R9, R14,	MLT-0,5-3,6k -2
103.	Rezystor	2	2	R15, R23,	MLT-0,5-10k -2
104.	Rezystor	2	2	R24, R29,	MLT-0,5-2k -2
105.	Rezystor	2	2	R30	MLT-0,5-3k -2
106.	Rezystor	1	1	R16	AT/UCRAW-0,5W-15k -2
107.	Rezystor	1	1	R17	AT/UCRAW-0,5-3,01k -2
108.	Rezystor	2	2	R18, R19	AT/UCRAW-0,5W-51Q-2
109.	Rezystor	4	4	R25, R31	AT/UCRAW-0,5W-15k -2
110.	Rezystor	3	3	R2, R5	AT/UCRAW-0,5W-5,42k
111.	Rezystor	1	1	R5	AT/UCRAW-0,5-15Q-2
				R4	AT/UCRAW-0,5W-43k -2
				R6, R7	AT/UCRAW-0,5W-15k -2
				R10, R12,	AT/UCRAW-0,5W-5,42k
				R21, R27	AT/UCRAW-0,5-15Q-2
				R11, R20, R26	AT/UCRAW-0,5-15Q-2
				R13	AT/UCRAW-0,5W-15k -2
				DTR I-207-007	
				Z T U Z	
				str 31	str.

1	2	3	4	5	6
112	Rezystor	2	2	R21, R2	SA-48-60-10-22
113	Rezystor	1	1	R32	SA-48-60-10-1k-2
114	Potencjometr	1	1	P1	SA-15,1-10-1k
115	Potencjometr	3	3	P2, P3, P4	CA-15,1-10-10k
116	Potencjometr	1	1	P5	SA-2,2-2W-4,7k
117	Kondensator ele.	1	1	C1	O2/L-typ II-22000/25
118	Kondensator ele.	4	4	C2-C5	O4/U-typ II-1000P/15V
119	Układ scalony	4	4	W1-W4	AA741
120	Tranzystor	1	1	T1	BC177A
121	Tranzystor	3	3	T2-T4	BF257
122	Dioda Zenera	1	1	LZ1	BZF620 C15
123	Dioda Zenera	1	1	LZ2	BZF611 C4V7
124	Dioda	7	7	D1-D7	BYP 401-800
* 480	Łącznik	1	1	P5	CROUZET 83544-3

X - dla SCD-48-60/10
 XX - dla SCD-48-60/20

UWAGA!

Podzespoły oznaczone numerem rysunku należy zamawiać w ZTUZ Szczecinek. Pozostałe elementy i podzespoły rozprowadzają hurtownie artykułów Elektrotechnicznych oraz placówki sprzedaży detalicznej.


WYKAZ RYSUNKÓW

1. Rys. 1 Widok silowni
2. Rys. 2 Układ kontroli napięcia i prądu /UKNP/
3. Rys. 3 Układ sterowania i regulacji /USR/
4. SB-4639-060 Schemat ideowy silowni typu SCD
5. SA-3639-060 Schemat montażowy silowni SCD-48-60/10
6. SA-3639-061 Schemat montażowy silowni SCD-48-60/20

DTR I-207-007

Z T U Z

str 32 str




Rys. 1


DTR I-207-007

ZTUZ

str. 33

str.





Rys. 2 /UKNP/

REG. NAPIĘCIA BUFER

$$U_{BUF} = 2.22 \text{ V}_{ogn}$$

REG. OSCYLACJI


CCR PRĄDOWE

$$I_{ogr} > 1.05 \text{ z nam}$$

REG NAPIĘCIA ZASILANIA AUT.



$$U_{ZAS.} = 15 \text{ V}$$

LINIOWOSC ŁAD C9





Rys. 3 /USR/

SIŁOWNIA	B1	B2	B3	B4	V	A1	A2
SCD 40-60/40	10A	32A	32A	16A	0-100V	0-15A	15-0-15A
SCD 40-60/20	16A	63A	63A	25A	0-100V	0-25A	25-0-25A



Nr zmian 69	J. zmian 7	Nr roz. i zm. 558	26.06.81	J. zmian 23.06.81	Nr roz. i zm. 23.06.81	UNAGI
69	7	558/81	23.06.81	23.06.81	23.06.81	
152/81	7	152/81	26.06.81	26.06.81	26.06.81	
2093	7	2093	26.06.81	26.06.81	26.06.81	
2093	7	2093	26.06.81	26.06.81	26.06.81	
Konstruował J. J.			(504.15)	Materiał		Nazwa części SCHEMAT IDEOWY SCD-48-60A SCD-48-60/20 Nr rys. 58-4639-060
Areszt LUCZYK			25.06.81			
Sprzedaż 1 KOLEKONSKI			30.06.81			
Kontrol. norm Kant. techn. DOKŁAD			26.06.81			
Zatwierdził KUMINARCZYK				Zastępca rys. Nr	Zastępca proc. rys. Nr	
Podziatko						Nr rys.



LP PUNKTY PRZYŁĄCZEN PRZEWODÓW

1	R 81-5
2	B1-G, LZ3-1
3	LZ9-1, LZ3-7, ST-1
4	ST-b, ST-3
5	ST-a, LZ3-2, GT2-2a, WT2-2a, WT1-1
6	WT1-NO, GT2-1a, LZ3-3, ST-1
7	ST-3, LZ3-6, LZ9-3
8	O, LZ3-1
9	TR1-3, LZ3-5, ST-2
10	TR1-3, LZ3-3, ST-4
11	P5-NO, A1-1
12	USP-15, A1-1
13	L1-2, USP-10, 20
14	TY1-A, LZ3-20, TR1-32
15	TR1-32, LZ3-26, TY2-A
16	C2, LZ3-14, LZ3-28
17	C1, LZ3-18, LZ3-20
18	LZ1-1, LZ1-2, LZ3-17, LZ3-24
19	LZ2-2, C2
20	LZ2-1, C1
21	TR1-H, D1-1
22	TR1-H, LZ3-24, D1-A
23	BAT2, LZ3-23, D1-K
24	C3, LZ3-19, LZ3-22
25	C4, LZ3-18, C1
26	C3, LZ3-16, D1-1
27	D1-2, D1-2
28	C4, LZ3-15, B4-5
29	D1-2, B4-5
30	D1, LZ4-1, D2-K
31	B2, PK1-1, PK1-11
32	D3-K, PK1-4, PK1-8
33	D3-K, PK2-4, PK2-8
34	PK1-1, LZ3-4, CA
35	D1-A, LZ3-5, CA
36	B2, LZ3-6, P1-3
37	P1-8, LZ3-29, GT2-6a, WT2-6a, P2-3
38	P1-8, B2-5
39	P1-P2, B3-5
40	P1-P2, B3-5
41	BAT1, B2-8
42	BAT2, B3-8
43	LADOB, P1-4
44	TR1-A1, B1-5a, WT1-5a, USP-15, 16
45	TR1-A2, GT1-8a, USP-19, 20, WT1-8a
46	TR1-A2, GT1-1a, WT1-1a, USP-11, 13
47	TY1-B, LZ3-21, GT1-1a, WT1-1a, USP-4, 2
48	LZ3-22, GT1-2a, WT1-2a, USP-3, 4, GT1-4a
49	TY2-B, LZ3-25, GT1-3a, WT1-3a, USP-5, 6
50	
51	B1, LZ4-4, GT1-8a, WT1-8a, USP-24
52	D1, LZ4-2, GT1-9a, WT1-9a, USP-23, 24
53	B2, LZ4-3, GT1-4b, WT1-4b, UKNP-30, 31
54	B2, LZ4-2, GT1-3b, WT1-3b, UKNP-26, 27
55	LZ3-2, PK2-2, GT1-1b, WT1-1b, UKNP-13, 14
56	PK1-2, LZ3-1, GT1-5b, WT1-5b, UKNP-1, 8
57	PK1-10, LZ3-3, LZ3-28, WT2-NO
58	PK2-10, PK1-10
59	WT2-NC, LZ3-27, LZ3-5
60	P2-1, WT2-5a, CA, GT2-5a
61	V, P2-2
62	V, WT2-6b, BAT2, GT2-6b
63	K3-1, LZ3-11, LZ4-1
64	L1, LZ3-5, WT2-9a, LZ3-12, R3-2
65	LZ3-2, B
66	UKNP-28, 21, 22, WT1-28, GT1-28, BAT1
67	P2, UKNP-15, 16
68	L3-2, UKNP-11, 12
69	L3-1, WT2-4a, GT2-4a, LZ3-11
70	USP-13, 14, P3-2, P4-2
71	P3-3, USP-25, 26
72	R4-1, P4-3
73	R4-2, USP-21, 22
74	UKNP-1, 2, USP-27, 28
75	ST-12, C3, 1
76	L3-2, WT2-3a, LZ3-9, ST-11
77	TY1-K, D1-K
78	TY2-K, D1-K
79	D1, P5-NC
80	B2, P5-NO
81	B1, P5-NC
82	B2, P5-NO
83	D2, P5-NO
84	TR1-3, C5-1
85	TR1-3, C5-2
86	LZ3-10, ALARM
87	P5-NO, A1-1
90	B4-6, LZ4-6, B1-1

Wzrost	170	Waga	65	Temperatura	36,6
Ciężar serca	60	Ciężar płuc	200	Ciężar wątroby	1500
Wzrost	170	Waga	65	Temperatura	36,6
Ciężar serca	60	Ciężar płuc	200	Ciężar wątroby	1500

SCHEMAT MONTAŻOWY

STUŻ
TELKOM TELZAS

SA-3639-080

1. Przedłożono gwarancje na ante
na wyrób - część /
.....

2. Przedłużono gwarancję do dnia
na wyrób - część /
.....

5. Przedłożono gwarancję do dnia
na wyrób - część 1
.....

7 Niepotrzebno skreślić.

78-400 SZCZECINEK ul. BOH. WARSZAWY 21 TELEKS 0533291
TEL 420-36 Com 420-12

02 nr fabr.
 typ Data sprzedaży
 Data produkcji

Wytwórca udziela gwarancji na w/w wyrób na okres 12 miesięcy, licząc od daty zakupu podanej na kupcie gwarancyjnym przez sprzedawcę, dokonując bezpłatnej naprawy wyrobu lub wymiany na wolny od wad - nie dłuższej jednak niż 24 miesiące od daty wysyłki tego wyrobu przez wytwórcę do hurtowni. Po tym terminie sprzedawca detaliczny lub hurtowni w zależności gdzie zakupiony jest wyrób/ udziela kupującemu gwarancji na swoją odpowiedzialność i ryzyko.

1. Gwarancja nie wypełniona przez wytwórcę, hurtnicę + oraz przez sprzedawcę detalicznego w przypadku zakupu w detalu - jest nieważna i nie służy jako podstawa do reklamacji.
2. W okresie gwarancyjnym wytwórca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady jakościowe dostarczonego wyrobu, jeżeli wady te nie zostały spowodowane wadliwym transportem, niewłaściwym magazynowaniem lub eksploatacją.

- a/ sprzedawcy detalicznego w przypadku wyrobu u detalisty,
- b/ wytwórcy, w przypadku zaopu w hurtowni.
4. Jednostka otrzymująca kupon gwarancyjny tj. wytwórca lub sprzedawca detaliczny, na obowiązek rozpatrzyć reklamację się później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania kuponu gwarancyjnego i w przypadku uznania reklamacji podać termin naprawy lub wydać reklamującemu wyrób wolny od wad. Terminy te nie mogą przekraczać 30 dni od otrzymania od reklamującego wyrobu wadliwego.
5. Przesłanie do wytwórcy reklamowanego wyrobu do ewentualnej naprawy lub wymiany na nowy w ramach gwarancji, powinno nastąpić po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od wytwórcy. Wyrób powinien być wysłany najtańszym środkiem transportu. O wysłaniu wyrobu należy zawiadomić zainteresowanego, podając sposób wysyłki/np. PKS, PKP/, numer oraz datę dowodu nadania.
6. W przypadku gdy w wykonaniu obowiązku z tytułu gwarancji wytwórca lub detalista dostarczył kupującemu zamiast wyrobu wadliwego wyrób wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia wyrobu wolnego od wad. W przypadku gdy wytwórca dokonał naprawy wyrobu objętego gwarancją, termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres, w którym kupujący nie mógł z niego korzystać.
7. Kupujący traci prawo roszczenia z tytułu wad jakościowych jeżeli nie stosował się ściśle do instrukcji obsługi, względnie bez zgody i wiedzy wytwórcy dokonał demontażu reklamowanego wyrobu, albo jeżeli o stwierdzeniu wad nie zawiadomił wytwórcy lub detalisty niezwłocznie po ich ujawnieniu, a każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia w którym wyrób odebrał, względnie wadę ukrytą ujawnił.